

Инструкция по установке ПО РВ IQ701

(Версия 2.1.1)

Внимание!!!

Данную прошивку необходимо устанавливать с внешней SD карты.

Обновление осуществляется только с версии 2.0.6 и выше. Если на Вашем устройстве более старая прошивка, Вам необходимо сначала обновить ее до версии 2.0.6

Для обновления программного обеспечения устройства загрузите новую прошивку с сайта PocketBook. Перейдите в раздел «Поддержка» и выберите модель устройства. В секции «Прошивки» выберите последнюю версию (2.1.1).

Для установки на устройство выполните следующие действия:

- **1.** Скопируйте, не распаковывая, архивный файл прошивки с компьютера на внешнюю SD карту
 - **2.** Полностью отключите питание устройства Примечание Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу



«Вкл/Выкл» (около 3 секунд) для вызова меню управления питанием устройства. Выберите в меню пункт **«Отключить питание»**.

- **3.** Подключите PocketBook к сети с помощью зарядного устройства для предотвращения неполадок, вызванных разрядкой аккумулятора во время обновления ПО
- **4.** Зажмите клавишу **«Громкость +»** на боковой панели
- **5.** Не отпуская клавиши «**Громкость** +», нажмите клавишу **«Вкл/Выкл»**
- **6.** После включения питания отпустите необходимые Bce клавиши. операции обновлению ПО будут выполнены автоматически. устройство после чего перезагрузится
- **7.** Выполните начальную настройку устройства, следуя подсказкам мастера

Примечание Версию прошивки можно посмотреть в разделе Настройки > Информация об устройстве > Версия ПО. Примечание В случае возникновения проблем при подключении беспроводной сети Wi-Fi,



выполните возврат к исходным настройкам: Настройки > Конфиденциальность > Возврат к исходным настройкам. Это действие удалит всю личную информацию на внутреннем носителе устройства, потому настоятельно рекомендуется сделать резервную копию этих данных на ПК или внешней карте памяти.